

ANLEITUNG NÄHMASCHINE BROTHER INNOV-IS F410

Anhand dieser Checkliste kannst du die Innov-is F410 Handumdrehen bedienen.

VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE

- Um Zugang zu den verschiedenen Aufsätzen des Nähkopfes zu bekommen lässt sich das Zubehörfach an der Vorderseite aufklappen.
- Klappe die Abdeckung der Maschine auf und lege die bevorzugte Garnrolle ein.
- Achte darauf das der Nähfuß nicht abgesenkt ist. Fädle nun das Garn entlang der nummerierten Punkte in die Maschine ein.
- Kontrolliere, ob ein Unterfaden bereits in der Nähmaschine eingelegt ist.
- Platziere deinen Stoff unter dem Nähfuß und senke ihn ab.



Tip: Falls du Probleme beim Einfädeln des Garns hast, schaue in der Bedienungsanleitung des Herstellers nach, um eine detaillierte Beschreibung zu finden.

AUSWAHL DER NÄHFUNKTIONEN

- Wähle zuerst die bevorzugte Programmfunktion auf dem Display der Nähmaschine aus. Zu Verfügung stehen entweder Nutz- oder Dekorationsstiche sowie häufig benutzte Muster und voreingestellte Option für bestimmte Szenarien.
- Für das Nähen von Buchstaben und Nummern sind voreingestellte Funktion auszuwählen.
- Über die Zahlentasten lässt sich der gewünschte Stich auswählen.
- Ein Symbol links oben in der Ecke des Displays zeigt die aktuelle Funktion.

NÄHVORGANG

- Stelle die Nähgeschwindigkeit mit dem Schieberegler ein oder nutze das Fußpedal.
- Achte auf die richtige Stichbreite und Stichlänge, welche unten links im Display eingeblendet wird.
- Senke die Nadel nach Auswahl der Startposition durch Betätigen des Knopfes ab.
- Starte den Nähvorgang der Start und Pause Taste oder dem Fußpedal.
- Zum Verwenden des Fadenabschneiders, pausiere den Vorgang und fahre die Nadel und den Nähfuß hoch.
- Ziehe den Stoff unter dem Nähfuß hervor und betätige dann die Schneidetaste.

Bedienungsanleitung
des Herstellers

