

ANLEITUNG SCHNEIDEPLOTTER CRICUT EXPLORE 3

Anhand dieser Checkliste kannst du den Schneideplotter ganz einfach bedienen.

AUSWÄHLEN/ERSTELLEN DES MUSTERS

Eigenes Muster:

- Öffne das Programm Cricut Design Space am Rechner oder Ipad
- Oben rechts> Neues Projekt anfangen
- Erstelle dein eigenes Muster/Schriftzug oder importiere dein Bild Datei.
- Menü oben > Bearbeiten: Größe anpassen und horizontal spiegeln (**muss!**).
- Oben rechts > Herstellen
- Für Smart Materialien (z.B. Smart Vinyl), ohne Schneidematte laden
- Schneideplotter Rückseite freihalten (mindestens 25 cm)
- Sobald das Material ganz rausgefahren ist, kannst du das Muster schneiden und das Restmaterial vorsichtig abziehen.

Tipp:

Schritt 2: Werkzeuge sind schon geladen

Permanente Vinyl Folie ist Spülmaschine geeignet.



TRANSFERPRESSE

(iX PressPro)

- Schalte die Transferpresse ein und lass es auf 165 Grad vorheizen
- Lege dein Stoff (T-Shirt, Beutel...) flach auf die untere Seite der Transferpresse.
- Lege deine ausgeschnittenen Muster auf dem Stoff, mit dem Material auf die untere Seite.
- Die Transferpresse zuklappen und für den Ton warten (ca.15s) und dann aufklappen.
- Versuch die glatte Seite von dem Material mit einem Spatel vorsichtig zu entfernen. Falls nötig, die Transferpresse nochmal nutzen.